

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der UpcyDesign-Leuchte. Diese Leuchte ist ein Design-Objekt, sie ist leicht zu bedienen und bietet angenehmes Licht.

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- UpcyDesign-Leuchte mit DIBOND-Leuchtenkörper und Rosette zur Deckenbefestigung
- Leuchtmittel mit separater Bedienungsanleitung
- Diese Bedienungsanleitung
- Karton-Verpackung

Technische Daten

Lichtleistung und Energieeffizienzklasse	siehe Bedienungsanleitung des Leuchtmittels
Leuchtenfassung	E27 (passt auch für E26-Leuchtmittel)
Länge der Leuchtenzuleitung	Ca. 100 cm

Montag und Inbetriebnahme

1. Falls gewünscht, können Sie die Zuleitung wie folgt kürzen, sonst gehe zu Punkt 2
 - a. Entfernen Sie den Metallbügel zur Deckenbefestigung von der Rosette
 - b. Lockern sie die Schraube der Zugentlastung an der Rosette
 - c. Ziehen Sie Zuleitung durch die Rosette bis zur Ziellänge + ca. 5 cm
 - d. Schieben Sie innere ovale Zugentlastung bis ca. 5cm vor die Rosette
 - e. Ziehen Sie die Zuleitung außen bis zum Anschlag der inneren Rosette
 - f. Ziehen sie die Schraube der Zugentlastung außen an der Rosette wieder an
2. Befestigen Sie den Metallbügel an der Decken in der gewünschten Position
3. **ACHTUNG: Dieser Punkt darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen, es besteht Lebensgefahr!** Machen Sie das Stromkabel am Deckenauslass stromlos und verbinden Sie die Stromlitzen der Leuchten-Zuleitung mit denen des Deckenauslasses.
4. Falls Sie die Zuleitung gekürzt haben, legen Sie die restliche Zuleitung in die Rosette
5. Befestigen Sie die Rosette an dem Metallbügel und schrauben Sie sie fest.

Verwendung

Betätigen Sie den Deckenlichtschalter (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Leuchte ein- oder auszuschalten.

Vor dem Wechseln des Leuchtmittels schalten Sie die Leuchte bitte aus. Falls sich ein RGB-Leuchtmittel mit Fernbedienung im Lieferumfang befindet, beachten Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.

Reinigung

Machen Sie vor der Reinigung der Leuchte diese stromlos.

Zum Reinigen nehmen Sie am besten ein trockenes, weiches und fusselfreies Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie die Leuchte auch mit einem gut ausgedrückten feuchten Tuch reinigen. Wischen Sie in diesem Fall trocken nach. Verwenden Sie keine scharfen Lösungs- oder Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Verbiegen, Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit, Achtung Verletzungsgefahr!

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

Das Produkt ist nur für den Innenbereich konzipiert. Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung des Gerätes ist zu 100% recyclebar, bitte dem Papier-Recycling zuführen. Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Digi-mod, dass sich das DIBOND-Material des Produktes in Übereinstimmung mit den E.U. Direktiven 2002/95/EC (RoHS) und 2002/96/EC befindet.

Firma Digi-mod, An den Rainwiesen 4, 61276 Weilrod, Deutschland

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der UpcyDesign-Leuchte. Diese Leuchte ist ein Design-Objekt, sie ist leicht zu bedienen und bietet angenehmes Licht.

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- UpcyDesign-Leuchte mit DIBOND-Leuchtenkörper
- Leuchtmittel mit separater Bedienungsanleitung
- Zwei Schrauben und zwei Dübel (nur bei Wandleuchte)
- Diese Bedienungsanleitung
- Karton-Verpackung

Technische Daten

Lichtleistung und Energieeffizienzklasse	siehe Bedienungsanleitung des Leuchtmittels
Leuchtenfassung	E27 (passt auch für E26-Leuchtmittel)
Länge der Leuchtenzuleitung	Ca. 200 cm

Montage (nur bei Wandleuchte)

6. Halten Sie die Wandleuchte in die gewünschte Position an die Wand.
7. Markieren Sie mit einem Stift die Löcher der Leuchte an der Wand.
8. Im Falle einer Steinwand bohren Sie Löcher mit einem 5mm-Bohrer in die Wand.
9. Stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die Wand.
10. Schrauben Sie die Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand.

Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie das mitgelieferte Leuchtmittel in die E27-Leuchtenfassung.
2. Stecken sie den EU-Stecker in eine Steckdose.
3. Schalten Sie die Leuchte mit dem an der Zuleitung befindlichen Schalter ein.

Verwendung

Betätigen Sie den Schalter an der Zuleitung, um die Leuchte ein- oder auszuschalten. Sie können die Tischleuchte beliebig positionieren, um das Licht in gewünschter Position nutzen zu können.

Vor dem Wechseln des Leuchtmittels schalten Sie die Leuchte bitte aus. Falls Sie ein RGB-Leuchtmittel mit Fernbedienung dazu bestellt haben, beachten Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.

Reinigung

Machen Sie vor der Reinigung der Leuchte diese stromlos.

Zum Reinigen nehmen Sie am besten ein trockenes, weiches und fusselfreies Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie die Leuchte auch mit einem gut ausgedrückten feuchten Tuch reinigen. Wischen Sie in diesem Fall trocken nach. Verwenden Sie keine scharfen Lösungs- oder Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit, Achtung Verletzungsgefahr!

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

Das Produkt ist nur für den Innenbereich konzipiert. Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung des Gerätes ist zu 100% recyclebar, bitte dem Papier-Recycling zuführen. Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Digi-mod, dass sich das DIBOND-Material des Produktes in Übereinstimmung mit den E.U. Direktiven 2002/95/EC (RoHS) und 2002/96/EC befindet.

Firma Digi-mod, An den Rainwiesen 4, 61276 Weilrod, Deutschland